



CHEM PRIMER ALAPOZÓ TERMÉKISMERTETŐ

ÁKMI 3051/2000 és MF 02/94 engedélyekkel rendelkezik

• **TERMÉKBÁZIS:**

Vizes polimer diszperzió, kellősítésre, és a rugalmas habarcs tapadásának javítására.

• **JELLEMZŐ MŰSZAKI ADATOK:**

Sűrűség: 1,00 g/cm³

Szárazanyag tartalom: 8-11 tömeg %

Felhordási hőmérséklet: +5 C° +30C°

Átvonható: a felhordást követő kb. 30 perc

• **BETONRA:**

A beton alapozásához legjobb a betont nagynyomású vízzel letisztítani, így az esetleges lerakódások, szennyeződések eltávolításra kerülnek. Amennyiben lyukak keletkeztek, úgy ezeket simító anyaggal ki kell egyenlíteni.

• **FÉMRE:**

A fémre alapozásnál (peremek mentén, bevilágító csatlakozásoknál, szellőző csanakok és lefolyók) a fületekről, ugyancsak el kell távolítani a port, zsírt, lazán tapadó rozsdát, nem lúgálló festéket és hasonlót (a tapadást akadályozó anyagokat). Az alumíniumot lúgálló festékkel kell lekenni, és ezzel védeni. A még nedves festékre ajánlatos egy kevés homokot szórni (szemcse nagyság kb. 0,6-0,8 mm), hogy biztosítsuk a bevonat optimális tapadását.

A **CHEM PRIMER ALAPOZÓ** a jó alapozás létrehozására szolgál, ugyanakkor ezt használjuk a felhasználási viszkozitás esetleges beállítására is.

• **ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Az alapfelületnek mindig por- és zsírmentesnek kell lennie, hogy az alapozó bevonat megfelelően tapadjon.

• **FELÚJÍTANDÓ TETŐSZIGETELÉSRE:**

A felújítandó tetőszigetelést meg kell tisztítani a laza részecskéktől, portól, kavicsból, stb. A vízgőznyomástól keletkezett buborékokat ki kell vágni, a laza részecskéket (különösen a repedéseknél) le kell vágni; a kavicsolt lemezfedésnél a bitumenbe tapadó kavicsot lehetőleg jól le kell döngölni.